



TL001
TL001
150
TL001
TL001.J2
TL001.J1
set (bend)
tips
01.S1
TL001.S2
stock gauge
planing
TL001.S4
TL001.S5
TL001.S6

a/1


stock gauge
planing
TL001.S5
TL001.S6
TL001.S7
TL001.S8
TL001.S9
TL001.S10
TL001.S11
TL001.T1
TL001.T2
TL001.T3
TL001.T4
TL001.T5
TL001.T6
TL001.T7
TL001.T8
TL001.T9
TL001.X1 - Z
TL001.X2 - Y
TL001.X3 - X
TL001.X4 - A
TL001.X5 - B
TL001.X6 - C
TL001.X7 - D
TL001.X8
TL001
intersection FP
blunt nose



a/3

600

750



a/4

900